

MODE OPÉRATOIRE POUR :

Bouteilles MILANE S2 kg / S5 kg / S11 kg / 24 kg Doseur/Dégazeur Continu Jauges 30 gr / 70 gr / 450 gr / 800 gr

TOUTES NOS BOUTEILLES SONT ÉQUIPÉES D'UN TUBE PLONGEUR (TP) ROBINET ROUGE, GRANDE SÉCURITÉ, GRANDE PRÉCISION

PRÉCAUTIONS À PRENDRE:

- Ne pas utiliser d'outils pour ouverture ou fermeture des robinets : vissage manuel sauf pour la S24 kg,
- S'équiper de gants et lunettes ou masque de protection,
- Éviter les chocs ou chutes de l'apareillage,
- Ne jamais remplir le doseur au delà de la graduation de la jauge,
- Ne pas laisser de SO2 dans le doseur après utilisation finale,
- Démonter le doseur et remettre le bouchon de sécurité sur la bouteille,
- Prendre toute précaution pendant les manipulations.

ATTENTION!

Remplacez votre jauge plastique tous les ans ou si jaunissement et durcissement! Après utilisation, videz votre jauge!

Jean-Michel MIGNONAC - **Société G3** 2 bd de Sarrians - 84170 Monteux

04 90 30 73 12 Fax: 04 90 34 49 48

Mobile: 06 13 02 64 90

www.societeg3.com - jmm.societeg3@orange.fr



N° d'urgence à contacter

04 75 96 96 52



OPÉRATIONS

- Garder toujours votre bouteille droite (Tube Plongeur),
- Plonger le tuyau par la trappe de votre cuve,
- · Ouvrir le robinet rouge,
- Réguler le remplissage de votre jauge en ouvrant doucement la molette du dégazeur,
- Fermer la molette et le robinet rouge lorsque vous avez obtenu la dose souhaitée.
- Ouvrir la vanne/robinet et vider lentement la dose dans la cuve.

NOTA:

Ce mode opératoire est valable pour toutes nos bouteilles qui peuvent recevoir notre doseur/dégazeur continu universel MILANE S2 kg ; S5 kg ; S11 kg ; S24 kg.

Ce doseur/dégazeur universel est interchangeable ainsi que les jauges (à changer seulement la tige de dégazage).

Pour les utilisateurs de bouteilles sans tube plongeur donc, nécesaussi (il suffit de ne pas utiliser la molette de dégazage).

